




keyscaper[®]

KKB605 Curved Wireless Keyboard

Connect up to five devices - three by direct wireless, a plug-and-play 2.4 GHz receiver, and USB-C wired. Switch between them in one keystroke.

Controls

The mode switch and USB-C charging port are on the rear edge of the keyboard.



Control keys (hold **Fn** with)

Fn + **F1** / **F2** / **F3** - direct-wireless channels **Fn** + **2.4G** - pair the USB receiver **Fn** + **Q** / **W** / **E** - set OS
Fn + **ESC** - reset all connections

Connect wirelessly

 This mark denotes the direct-wireless channel keys (1-3).

With the USB receiver

1. Slide the switch to **BT/2.4G**.
2. Hold **Fn** + **2.4G** ~3 s (indicator blinks).
3. Plug the receiver into a USB port. Automatic - plug and play.

Direct wireless - up to 3 devices

1. **Pair:** slide to **BT/2.4G**, then hold **Fn** +  **1** for 5 s until the light blinks. Pick "Keyscaper KKB605" on that device. Repeat on **2** and **3**.
2. **Switch:** tap **Fn** + the channel number; it reconnects to that channel's device automatically.
3. **Re-pair a channel:** hold **Fn** + its number for 5 s again.

One wireless mode at a time. The USB receiver and direct wireless can't run at once - the switch position serves whichever you set up. To clear all pairings, hold **Fn** + **ESC**.

Find it on your device

When a channel is ready to pair, open your device and select **"Keyscaper KKB605"**:

Android	Settings › Connected devices › Pair new device
Windows	Settings › Bluetooth & devices › Add device
Mac	System Settings › Bluetooth
iPhone / iPad	Settings › Bluetooth

Wired with USB-C

1. Slide the switch to **CABLE**.
2. Connect the included USB-C cable. Ready immediately (green light).

Set the keyboard to your system so every key behaves: **Fn** + **Q** Android · **Fn** + **W** Windows · **Fn** + **E** iOS / Mac.



Keys that do a little more

Hold **Fn** and tap a function key. Because sometimes you need the volume down *and* the perfect emoji.

Fn + **F1** / **F2** -screen brightness -/ +

Fn + **F3** -multitasking view

Fn + **F4** -browser

Fn + **F5** -show desktop

Fn + **F6** -screenshot

Fn + **F7** / **F8** / **F9** -prev / play-pause / next

Fn + **F10** -mute

Fn + **F11** / **F12** -volume -/ +

Fn +  -emoji picker

What each key actually does depends on your setup. Media keys follow whatever app is playing; some keys (brightness, for one) only act if your display and system support them - a desktop monitor often won't. If a key seems quiet, it's usually the system, not the keyboard.

Status, charging & battery

Status lights

Mode / battery light:

Blue - wireless (blinking = ready to pair).

Green - wired mode, or charging.

Red - battery low.

Caps & Num Lock light white when on. Num Lock isn't supported on iOS, so its LED stays off.

Charging

1. Connect the included USB-C cable to the charging port and a USB power source.
2. A green light shows while charging.

Battery saving

After ~10 minutes idle the keyboard sleeps. Press any key to wake it.

Check the adapter's output before charging. Use a **5 V / 1 A** low-power adapter, or just plug the USB-C cable into a computer's USB port - a safe, low-power source you probably already have. **Do not use a high-power adapter (5 V / 2 A up to 9 V / 2 A);** it can damage the keyboard.

Good to know

Keep it away from water and heavy dust. Don't take it apart. To clear every pairing and start fresh, press and hold **Fn** + **ESC** (this resets all connections). Charge from a 5 V/1 A source or a computer USB port. If something stops working, stop and reach us at support@keyscaper.com. We improve products over time, so specs may change.

Model	KKB605, curved
Keys	Scissor, US layout
Key life	3,000,000
Battery	Li-ion 300 mAh 3.7 V
Charge	USB-C, 5 V/1 A

FCC. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to: (1) it may not cause harmful interference, and (2) it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Tested to Class B limits (Part 15) for reasonable protection in a residential installation. Changes not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate it.

FCC ID: 2BA6I-B605

Receiver FCC ID: 2BA6I-B603R

Keyscaper (Strategic Mfg, Inc.), Tualatin, Oregon USA. Printed in Oregon.
Made in China.

Controles

El interruptor de modo y el puerto de carga USB-C están en el borde trasero del teclado.



BT/2.4G inalámbrico activado · OFF apagado · CABLE USB-C con cable

Teclas de control (mantén **Fn** pulsada con)

Fn + **1** / **2** / **3** - canales inalámbricos directos **Fn** + **2.4G** - vincular el receptor USB **Fn** + **Q** / **W** / **E** - definir el sistema
Fn + **ESC** - restablecer todas las conexiones

Conexión inalámbrica

 Esta marca indica las teclas de canal inalámbrico directo (1-3).

Con el receptor USB

1. Desliza el interruptor a **BT/2.4G**.
2. Mantén **Fn** + **2.4G** unos 3 s (el indicador parpadea).
3. Conecta el receptor a un puerto USB. Automático - conectar y listo.

Inalámbrico directo - hasta 3 dispositivos

Un modo inalámbrico a la vez. El receptor USB y el inalámbrico directo no funcionan a la vez - la posición del interruptor sirve al que hayas configurado. Para borrar todas las vinculaciones, mantén **Fn** + **ESC**.

1. **Vincular:** desliza a **BT/2.4G** y mantén **Fn** +  **1** 5 s hasta que la luz parpadee. Elige "Keyscaper KKB605" en ese dispositivo. Repite con **2** y **3**.
2. **Cambiar:** pulsa **Fn** + el número de canal; se reconecta a ese dispositivo automáticamente.
3. **Volver a vincular:** mantén **Fn** + su número 5 s de nuevo.

Encuéntralo en tu dispositivo

Cuando un canal esté listo para vincular, abre tu dispositivo y selecciona **"Keyscaper KKB605"**:

Android	Ajustes › Dispositivos conectados › Vincular dispositivo nuevo
Windows	Configuración › Bluetooth y dispositivos › Agregar dispositivo
Mac	Ajustes del Sistema › Bluetooth
iPhone / iPad	Ajustes › Bluetooth

Con cable USB-C

1. Desliza el interruptor a **CABLE**.
2. Conecta el cable USB-C incluido. Listo al instante (luz verde).

Ajusta el teclado a tu sistema para que todas las teclas funcionen: **Fn** + **Q** Android · **Fn** + **W** Windows · **Fn** + **E** iOS / Mac.

Teclas que hacen un poco más

Mantén **Fn** y pulsa una tecla de función. Porque a veces necesitas bajar el volumen y el emoji perfecto.

Fn + **F1** / **F2** -brillo de pantalla - / +

Fn + **F3** -vista multitarea

Fn + **F4** -navegador

Fn + **F5** -mostrar escritorio

Fn + **F6** -captura de pantalla

Fn + **F7** / **F8** / **F9** -anterior / reproducir-pausar / siguiente

Fn + **F10** -silenciar

Fn + **F11** / **F12** -volumen - / +

Fn +  -selector de emojis

Lo que hace cada tecla depende de tu configuración. Las teclas multimedia siguen a la app que esté reproduciendo; algunas teclas (el brillo, por ejemplo) solo actúan si tu pantalla y tu sistema las admiten -un monitor de escritorio a menudo no. Si una tecla parece no responder, suele ser el sistema, no el teclado.

Estado, carga y batería

Luces de estado

Luz de **modo** / **batería**:

Azul - inalámbrico (parpadeando = listo para vincular).

Verde - modo con cable, o cargando.

Rojo - batería baja.

Bloq Mayús y **Bloq Num** se iluminan en blanco cuando están activados. Bloq Num no es compatible con iOS, por lo que su LED permanece apagado.

Carga

1. Conecta el cable USB-C incluido al puerto de carga y a una fuente de alimentación USB.
2. Una luz verde se muestra mientras carga.

Ahorro de batería

Tras unos 10 minutos de inactividad el teclado se duerme. Pulsa cualquier tecla para despertarlo.

Comprueba la salida del adaptador antes de cargar. Usa un adaptador de baja potencia de **5 V / 1 A**, o simplemente conecta el cable USB-C a un puerto USB de un ordenador - una fuente segura de baja potencia que probablemente ya tengas. **No uses un adaptador de alta potencia (5 V / 2 A hasta 9 V / 2 A);** puede dañar el teclado.

Información útil

Manténlo alejado del agua y del polvo abundante. No lo desmontes. Para borrar todas las vinculaciones y empezar de nuevo, mantén pulsado **Fn** + **ESC** (esto restablece todas las conexiones). Carga desde una fuente de 5 V/1 A o un puerto USB de ordenador. Si algo deja de funcionar, detén y escríbenos a support@keyscaper.com. Mejoramos los productos con el tiempo, así que las especificaciones pueden cambiar.

Modelo	KKB605, curvo
Teclas	Tijera, distribución US
Vida de teclas	3.000.000
Batería	Li-ion 300 mAh 3,7 V
Carga	USB-C, 5 V/1 A

FCC. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to: (1) it may not cause harmful interference, and (2) it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Tested to Class B limits (Part 15) for reasonable protection in a residential installation. Changes not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate it.

FCC ID: 2BA6I-B605

Receiver FCC ID: 2BA6I-B603R

Keyscaper (Strategic Mfg, Inc.), Tualatin, Oregon USA. Printed in Oregon.
Made in China.

Commandes

Le commutateur de mode et le port de charge USB-C se trouvent sur le **bord arrière** du clavier.



Touches de commande (maintenez **Fn** avec)

Fn + **1** / **2** / **3** - canaux sans fil directs **Fn** + **2.4G** - associer le récepteur USB **Fn** + **Q** / **W** / **E** - définir le système

Fn + **ESC** - réinitialiser toutes les connexions

Connexion sans fil

 Ce symbole désigne les touches de canal sans fil direct (1-3).

Avec le récepteur USB

1. Placez le commutateur sur **BT/2.4G**.
2. Maintenez **Fn** + **2.4G** environ 3 s (le témoin clignote).
3. Branchez le récepteur sur un port USB. Automatique-prêt à l'emploi.

Sans fil direct - jusqu'à 3 appareils

1. **Associer** : placez sur **BT/2.4G**, puis maintenez **Fn** +  **1** pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin clignote. Choisissez "**Keyscaper KKB605**" sur cet appareil. Répétez avec **2** et **3**.
2. **Changer** : appuyez sur **Fn** + le numéro de canal ; la reconnexion à cet appareil est automatique.
3. **Réassocier** : maintenez **Fn** + son numéro 5 s de nouveau.

Un seul mode sans fil à la fois. Le récepteur USB et le sans-fil direct ne fonctionnent pas en même temps - la position du commutateur sert celui que vous avez configuré. Pour effacer toutes les associations, maintenez **Fn** + **ESC**.

Trouvez-le sur votre appareil

Lorsqu'un canal est prêt à être associé, ouvrez votre appareil et sélectionnez **"Keyscaper KKB605"** :

Android	Paramètres › Appareils connectés › Associer un nouvel appareil
Windows	Paramètres › Bluetooth et appareils › Ajouter un appareil
Mac	Réglages Système › Bluetooth
iPhone / iPad	Réglages › Bluetooth

Avec un câble USB-C

1. Placez le commutateur sur **CABLE**.
2. Branchez le câble USB-C fourni. Prêt immédiatement (témoin vert).

Réglez le clavier selon votre système pour que chaque touche fonctionne : **Fn + Q** Android · **Fn + W** Windows · **Fn + E** iOS / Mac.

Des touches qui en font un peu plus

Maintenez **Fn** et appuyez sur une touche de fonction. Parce qu'il faut parfois baisser le volume *et* trouver l'emoji parfait.

Fn + **F1** / **F2** - luminosité - / +

Fn + **F3** - vue multitâche

Fn + **F4** - navigateur

Fn + **F5** - afficher le bureau

Fn + **F6** - capture d'écran

Fn + **F7** / **F8** / **F9** - précédent / lecture-pause / suivant

Fn + **F10** - couper le son

Fn + **F11** / **F12** - volume - / +

Fn +  - sélecteur d'emoji

Ce que fait chaque touche dépend de votre configuration. Les touches multimédias suivent l'application en cours de lecture ; certaines touches (la luminosité, par exemple) n'agissent que si votre écran et votre système les prennent en charge - un moniteur de bureau souvent non. Si une touche semble muette, c'est généralement le système, pas le clavier.

État, charge et batterie

Témoins d'état

Témoin de **mode / batterie** :

Bleu - sans fil (clignotant = prêt à associer).

Vert - mode filaire, ou charge en cours.

Rouge - batterie faible.

Verr Maj et **Verr Num** s'allument en blanc lorsqu'ils sont activés. Verr Num n'est pas pris en charge sur iOS, son témoin reste donc éteint.

Charge

1. Branchez le câble USB-C fourni au port de charge et à une source d'alimentation USB.
2. Un témoin vert s'affiche pendant la charge.

Économie de batterie

Après environ 10 minutes d'inactivité, le clavier se met en veille. Appuyez sur une touche pour le réveiller.

Vérifiez la sortie de l'adaptateur avant de charger. Utilisez un adaptateur basse puissance de **5 V / 1 A**, ou branchez simplement le câble USB-C sur le port USB d'un ordinateur - une source sûre et basse puissance que vous avez probablement déjà. **N'utilisez pas d'adaptateur haute puissance (5 V / 2 A jusqu'à 9 V / 2 A) ; il peut endommager le clavier.**

Bon à savoir

Tenez-le à l'écart de l'eau et de la poussière. Ne le démontez pas. Pour effacer toutes les associations et repartir de zéro, maintenez **Fn** + **ESC** (cela réinitialise toutes les connexions). Chargez depuis une source 5 V/1 A ou un port USB d'ordinateur. Si quelque chose cesse de fonctionner, arrêtez-vous et écrivez-nous à support@keyscaper.com. Nous améliorons nos produits au fil du temps ; les caractéristiques peuvent changer.

Modèle	KKB605, incurvé
Touches	Ciseaux, disposition US
Durée des touches	3 000 000
Batterie	Li-ion 300 mAh 3,7 V
Charge	USB-C, 5 V/1 A

FCC. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to: (1) it may not cause harmful interference, and (2) it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Tested to Class B limits (Part 15) for reasonable protection in a residential installation. Changes not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate it.

FCC ID: 2BA6I-B605

Receiver FCC ID: 2BA6I-B603R

Keyscaper (Strategic Mfg, Inc.), Tualatin, Oregon USA. Printed in Oregon. Made in China.